

Grundig Monitore im Gartenhaus

Bei den Grundig Monitor im Gartenhaus sind standardmäßig der externe HDMI-Anschluss und eine feste Lautstärke voreingestellt.

Wenn sie von diesen Standardeinstellungen abweichen wollen, benötigen sie eine Fernbedienung.

1. Der Grundig Monitor wird unten rechts ein- und ausgeschaltet.

2. Nach dem Einschalten blink unten links kurz die blaue Kontrollleuchte auf.

3. Der LED-Monitor ist nach ca. 10 Sekunden einsatzbereit.

4. Verbinden sie ihr Gerät mittels HDMI-Kabel mit dem externen HDMI-Anschluss.

Die externe Anschlüsse (HDMI, VGA & Ton) befindet sich immer in der Ecke vom Monitor.

5. Schalten sie den Monitor nach Gebrauch wieder aus (siehe Punkt 1).

Anmerkung: Falls sie den Monitor nicht ausschalten, schaltet er sich automatisch in den Standby-Modus.

